

Gebrauchsanleitung


VORWERK

Teppich-Frischer 733




Die führende
Teppichreinigungsmethode
für den Haushalt







Manche et poignée à assembler ensemble (suivant type de manche)



Assembler le manche et l'appareil TF733



Vous pouvez régler le manche à votre longueur souhaitée.



Le Nettoyeur à sec

Utilisation




Répartez le produit Kobosan ou autres prévus à cet effet sur le revêtement textile en suivant les indications données sur l'emballage

ATTENTION : N'utilisez pas le produit sur les sols textiles aiguilletés, Faites toujours un essai de produit sur un point non visible, du tapis ou de la moquette avant de le répandre davantage ensuite

Produit KOBOSAN ou autres

N'existe plus



Produit Anti-tache très efficace



Branchez votre appareil avec la prise électrique prévu.

Interrupteur de mise en marche sur le manche

CONSEIL :
Pendant la pénétration du produit prenez environ 3 minutes de broissage par m²





Comme vous pouvez le constater les cassettes se ferment.




Après une heure vous pouvez prendre votre extracteur Vorwerk avec la brosse ET ou EB (suivant l'appareil que vous avez) et vous aspirez l'ensemble.



S'il reste des taches, prenez le produit FLECK ENTFERNER (disponible dans notre boutique) pour les enlever.



Vous pouvez également enlever les cassettes pour les nettoyer ; il suffit de les fermer et les tirer vers l'extérieur, comme sur l'image.



Vous pouvez rincer les brosses et les cassettes à l'eau froide ou tiède.



L'appareil pendant le travail s'est arrêté et le témoin lumineux s'est allumé (défaut)

- 1- Eteindre l'interrupteur et enlever le câble de la prise électrique
- 2- Eliminez les raisons du dérangement
- 3- Attendre 5 minutes
- 4- Poussez sur le bouton rouge de sécurité

Pour protéger les brosses pendant le rangement, fermez les tiroirs.